



深圳市力准传感技术有限公司
深圳市力准仪器仪表有限公司

L100 型 通用力值测量模块说明书



©2013 深圳市力准仪器仪表有限公司，版权所有。

未经本公司的许可，任何单位和个人不得以任何形式或手段复制、传播、转录或翻译为其他语言版本。

因我公司的产品一直在持续的改良及更新，故我公司对本手册保留随时修改不另行通知的权利。为此，请经常访问公司网站，以便获得及时的信息。

公司网址：<http://www.ligentcn.com/>

联系电话：0755-8923 3819

0755-8923 3406

地 址：深圳市龙岗区横岗 228 工业区排榜工业园 17 栋 3 楼

目录

1.主要功能、特点.....	- 2 -
2.技术指标.....	- 2 -
3.产品定义、外形尺寸.....	- 3 -
4.工作原理.....	- 9 -
5.操作说明.....	- 12 -
6.通讯说明.....	- 16 -
7.参数表.....	- 19 -
8. 通讯地址表.....	- 23 -
9. 开出定义.....	- 26 -
10. 注意安全.....	- 26 -
11. 声明.....	- 27 -
12. 保修单说明.....	- 27 -

1.主要功能、特点


- 简单称重测力、比较输出功能。
- 峰值捕获、峰值比较输出功能。
- 多串口通信，可选 Modbus-RTU 通讯、主动上传以及其他定制协议。
- LCD 液晶汉字显示，操作更方便。
- 具有上电清零、通讯清零、手动清零、自动清零、自动零位跟踪或者蠕变跟踪等功能。
- 开关量输入输出可以定义。
- 具有 TEDS 接口，与 TEDS 传感器配套可以实现自动校准。
- 可以根据客户要求增加各种分析检测或者跟踪控制功能。


2.技术指标

- 测量性能：24 位采集芯片，采集速度 50-2000 次，显示范围-99999~999999，输入信号范围 0-±30mV。
- 变送输出：12 位 DAC，0-10V 或±5V 输出。
- 通讯口：1 个非隔离的 RS232 串口，1 个隔离型 RS485 串口。
- 开关量：3 路开关量输出，OC 输出方式、驱动能力 500mA/64V；1 路开关量输入。
- 显示按键：128*64 点阵汉字显示，4 个按键操作。
- 电源：直流型：24V(±10%)、0.5A。
- 工作环境：使用温度-10~40℃，储存-20~60℃，湿度小于 85 %RH(不结露)。

3.产品定义、外形尺寸


3.1 产品型号







(L100 仪表使用标准 35mm 导轨安装)

3.2 外形尺寸




3.3 端子定义

3. 接线定义



传感器接线图




注：* 传感器引线颜色仅供参考！

RS485通讯部分接线图

L100仪表

PLC或者IPC等



RS232 通讯部分接线图

L100仪表


PLC或者IPC等



开关量输入口接线图

L100仪表


PLC或者IPC等



开关量输出接继电器


L100仪表

继电器




4.工作原理

4.1 比较输出方式。方式 1 为简单比较输出方式，模块有 3 个开关输出，每个输出可以设定为大于或者小于比较，**比较值**可以单独设置。



4.2 峰值捕获方式。方式 2 为峰值捕获方式。当测量值大于**捕获门限**时开始峰值捕获，当测量值回落幅度超过**回落门限**或者测量值小于**捕获门限(减回滞)**时捕获结束，并进行报警处理。
当峰值大于 **报警上限**时上限输出有效，峰值低于**下限**时下限输出有效，否则峰值正常输出有效。



4.3 清零模式。模块专门设置一个清零模式的参数，通过这个参数可以选择上电清零是否有效、自动清零是否有效、清零结果是否自动保存以及零位跟踪或者蠕变跟踪选择等。

- 当仪表设定为上电清零有效、且当前测量值小于零位范围值时，仪表自动清零。
- 当仪表设定自动清零有效时，测量值大于**触发门限**，然后再返回触发门限(减回滞)以下时自动执行一次清零操作，清零范围为**零位范围**。
- 仪表的清零分成 2 类：

手动清零：是人为干预的清零，统称为手动清零(比如按键清零、开入清零和通讯清零)；

自动清零：为仪表自动完成的，比如自动清零、零位跟踪、蠕变跟踪等。

- 手动清零的清零范围为输入信号范围的 80%左右，自动清零的范围同时还受**零位范围**限制。零点变化后可以设定不保存、自动保存或者根据变化量确定是否保存等(详见“7.功能参数表”)。

4.4 零位跟踪与蠕变跟踪。

零位跟踪：是当测量值在零点附近，且其 0.5s 内的变化量小于**零位跟踪**范围时，自动将测量值清零。

蠕变跟踪：与零位跟踪类似，区别在于零位跟踪只在零点附近有效，而蠕变跟踪在任何输入下都可以进行跟踪，跟踪结果是保持测量值不变。

另外，蠕变跟踪是在系统稳定 3s 钟后开始跟踪的。

- 在清零模式参数中可以设置零位跟踪或者蠕变跟踪。

4.5 开关量输入和开关量输出定义。仪表的开入、开出端口可以通过参数定义。详见“7.功能参数表”。

4.6 变送输出。仪表的变送输出可以通过内部短接线设置为 0-10V 或者-5~+5V。变送输出与测量值、额定量程（不是传感器量程）以及变送起点有关。

具体公式：
$$\text{变送输出} = (\text{测量值} - \text{变送起点}) / (\text{额定量程} - \text{变送起点})$$

另外，变送的最小值与最大值与参数 DA0(对应最小输出)和 DA1(对应最大输出)有关。如果客户需要 0-10V 对应双向测量结果(5V 对应的测量值为 0)，可以将变送起点设定为 5V 对应码值。

5.操作说明

5.1 主画面显示。

通讯符号
不稳定
运行状态



12345.6 kg
≈1 2 3 捕获状态
☐...>0<... ▲...▼

菜单 清零 上页 下页

运行画面1



实时 12345.6 kg
峰值 12345.6 kg
谷值 12345.6 kg
☐...>0<... ▲...▼

菜单 清零 上页 下页

运行画面2 (方式2)

实时值
4个设定值
4个比较值 (方式1)
或者
4次峰值 (方式2)




12345.6 kg
1)12345.6 2)12345.6
3)12345.6 4)12345.6
☐...>0<... ▲...▼



菜单 清零 上页 下页






运行画面3

5.2 菜单结构。




5.3 参数修改。

首先参照上面菜单结构图，在待机状态(运行画面)，按  键显示功能菜单，选择参数修改功能，然后按  键，显示输入密码，输入正确密码后进入参数修改画面。

- 其次按照提示选择要修改的参数，然后按  键开始修改，修改期间参数某一位闪烁，闪烁位为当前修改位，按  数字增加，按  闪烁位右移。修改完后按  保存，并返回参数选择状态。修改结束。按  键退出。




5.4 修改比较值或者定值。修改定值和修改参数方法一样，只是需要输入一级密码(出厂为 6000)。

5.5 量程校准。

参照上图，在菜单页选择量程校准，然后按  ，输入一级密码(出厂为 6000)，进入校准功能。

校准功能包括量程校准和模拟输入输出口的校准。

- 量程校准操作步骤：

确认传感器没有负载，然后按  清零，然后加砝码，在显示稳定情况下按  ，模块提示输入准确重量，输入完成后按  完成校准。

- 校准时显示分度和输入数据分度不能小于 100。
- 模拟口的校准包括模拟输入口校准和模拟输出口校准(需要高级密码),这部分出厂时都经过校准, 一般情况下客户不需要重新校准。
- 模拟输入校准主要是为了模块能够使用数字校准功能(无砝码校准), 如果不使用该功能, 可以不用进行模拟输入校准。模拟输出校准是校准模拟输出电压的。模拟校准的操作可参照仪表提示。

5.6 接口测试。

“接口测试”用来测试模块的各个输入输出口, 通过该功能可以确定模块的各个端口的好坏以及接线的正确与否。操作方法见仪表提示信息。

5.7 恢复出厂。

恢复出厂参照方法见上面附图。恢复出厂可以直接将模块恢复成需要的工作模式。

5.8 数据备份与恢复。

系统调试完成后可以通过数据备份功能将一部分设定参数、校准参数等进行备份, 当参数出现问题时可以通过恢复备份将参数恢复到之前状态。数据备份和恢复备份需要输入高级密码, 其操作方法与恢复出厂类似, 按照提示操作即可。

5.9 数字校准(无砝码校准)。

按照 5.3 说明输入高级密码, 直接修改传感器的量程和灵敏度(7.参数功能表第 51, 48 项); 参数修改完成, 退出时, 按照提示即可完成数字校准。数字校准执行一次即可, 除非更换传感器或者仪表。

5.10 TEDS 功能。

仪表连接带有本公司专用的 TEDS 传感器，模块参数“TEDS 允许”设置为 1 时，每次上电自动完成系数校准。

6. 通讯说明

6.1 两个串口。

仪表有 1 个非隔离的 RS232 串口和 1 个隔离型的 RS485 串口。2 个串口的通讯协议可以任意设置。

6.2 Modbus-RTU 协议。

模块的 Modbus-RTU 协议支持 03、05、0x10 等 3 个操作指令。收发数据包总长不能超过 100 个字节。


波特率从 1200 到 115200 等，数据格式也可以设置。

Modbus-RTU 的详细协议可以参照 modbus 的标准文本。03 /0x10 命令见“8.通讯地址表”。

- 05 命令可以完成清零、标定或者恢复出厂等功能。具体说明见“8.通讯地址表-备注 1”。通讯标定时，先加载负荷，然后把负荷的真实重量通过 0x10 命令输入模块（地址 1576），然后执行 05 命令即可。
- 实例：nn 为机码 crc0 为 CRC 校验的低位， crc1 为 CRC 校验的高位。


发送: nn 03 9c 40 00 02 crc0 crc1 读取测量值(浮点数)

返回: nn 03 04 d1 d2 d3 d4 crc0 crc1(d1-d4 为浮点数)



发送: nn 03 06 06 00 02 crc0 crc1 读取测量值(整型数)

返回: nn 03 04 d1 d2 d3 d4 crc0 crc1(d1-d4 为整型数, 高位在前)



发送: nn 10 04 xx xx 02 04 d1 d2 d3 d4 crc0 crc1
修改比较值 1 ,d1-d2 为定值的 4 个字节, 高位在前

返回: nn 10 04 00 00 02 crc0 crc1



发送: nn 05 00 01 ff 00 crc0 crc1 清零

返回: nn 05 00 01 ff 00 crc0 crc1

发送: nn 05 00 02 ff 00 crc0 crc1 标定

返回: nn 05 00 02 ff 00 crc0 crc1

发送: nn 05 00 05 ff 00 crc0 crc1 输出 1 有效 (参数 30 有效时)

返回: nn 05 00 05 ff 00 crc0 crc1

发送: nn 05 00 05 00 00 crc0 crc1 输出 1 无效

返回: nn 05 00 05 00 00 crc0 crc1

发送: nn 05 00 0A ff 00 crc0 crc1 恢复出厂设置 1

返回: nn 05 00 0A ff 00 crc0 crc1

发送: nn 05 00 0B ff 00 crc0 crc1 恢复出厂设置 2

返回: nn 05 00 0B ff 00 crc0 crc1

6.3 主动上传协议。模块每采集一个新的数据，就主动上传，上传数据格式为 8 个字节的 ASC 数据和一个空格。

(比如-123.456 -123.457, 对应的十六进制数字为 2d 31 32 33 2e 34 35 36 20)

注意: 使用主动上传时, 通讯速率不能太低, 否则就会阻塞。参数设置时如果设定的通讯速率与采集速度不匹配, 模块会自动提示。

● **注意: 当仪表(模块)设定为主动发送时, 计算机(或者 PLC、触摸屏等)只能处于接收状态, 不能再向仪表(模块)发送数据, 否则会造成接口短路, 烧毁元器件。**

7. 参数表

仪表设置 60 个参数, 这些参数可以通过通讯进行修改或者使用密码进行修改。

注: 5(0x8) : 5 为序号, (0x8)为十六制通讯地址。方式 1 和方式 2 括号内的数值为缺省值。

序号	工作方式 1 参数名称	工作方式 2 参数名称	取值范围	备注
1-3(0x0, 2, 4)	比较值①②③ (1.00, 2.00, 3.00)	比较值①② (2.00, 1.00)	-99.999-999.999	单位和小数点同 22 23 参数
5(0x8)	回滞①(0.020)	回滞①(0.100)	0-50.000	
9(0x10)	比较方式(11)	无效	0-111	每位对应一路输出， 为 1 时大于比较 为 0 时小于比较
10(0x12)	触发门限(0.100)	触发门限 (0.200)	-99.999-999.999	见“4.工作原理”峰值捕获 方式
11(0x14)	无效	回落门限 (0.020)	0-999.999	见“4.工作原理”峰值捕获 方式
12(0x16)	无效	模式④	1-1000	
13(0x18)	零位范围(0.100)		0-10.000	单位和小数点同 22 23 项参 数
14(0x1a)	判稳条件(5)		0-100d	在“判稳周期”设定的时间 内，判定仪表连续 5 次的测 量值的波动范围小于“判稳 条件”设定值，仪表认为稳 定
15(0x1c)	判稳周期(0.100)	判稳周期 (0.010)	0.001-5.000	

16(0x1e)	零位跟踪 (2)		0-20d	
17(0x20)	一级滤波 (8)		1-200	数字越大显示越稳定
18(0x22)	无效	报警延 (1.000)	0-50.000	
19(0x24)	延时清零 (1.00)	延时清零 (1.00)	0-500.00	
20(0x26)	清零模式 (101)	清零模式 (101)	0-1711	千位: 0: 零位跟踪 1: 蠕变跟踪 百位: 1: 手动清零保存 2: 自动清零保存 4: 自动保存 十位: (方式 2) 自动清零有效设置 1: 有效 0: 无效 个位: 上电清零允许 1: 允许 0: 不允许
22(0x2a)	显示单位 (3)		1-6	1-t 2-kN 3-kg 4-1b 5-N 6-g
23(0x2c)	显示小数 (3)		0-4	
24(0x2e)	显示分度 (1)		0-5	对应 1 2 5 10 20 50
25(0x30)	开出定义 (30201)	开出定义 (60504)	0-999999	参照下面备注
27(0x34)	额定量程 (10.000)		0.1-999.999	
28(0x36)	采集速率 (5)		0-9	6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
29(0x38)	开入定义 (1)	开入定义 (2)	0-9	
30(0x3a)	通讯控制 (0)		0-1	1=通讯控制有效 0=仪表控制有效

31(0x3c)	协议①(1)		0-3	COM1-485:1-modbus 2-ASD 3-LZC
32(0x3e)	格式①(0)		0-3	0=N 8 2 1=0 7 1 2=E 71 3-N 8 1
33(0x40)	波特率①(4)		0-7 对应于 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200	
34(0x42)	机码①(1)		0-128	
35(0x44)	间隔①(0.10)		0.01-12.00s	
36(0x46)	协议②(1)		0-3	COM1-232: 1-modbus 2-ASD 3-LZC
37(0x48)	格式②(0)		0-3	0=N 8 2 1=0 7 1 2=E 71 3-N 8 1
38(0x4a)	波特率②(4)		0-7 对应于 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200	
39(0x4c)	机码②(1)		0-128	
40(0x4e)	间隔②(0.10)		0.01-12.00s	
46(0x5a)	零位码值(实时值)	零位码值(1000)	-50000-50000	
47(0x5c)	量程系数(10000)		10-1999999	
48(0x5e)	灵敏系数(2.0000)		0.5-10.0000mv/V	
49(0x60)	ADC1(608000)		20000-999999	
50(0x62)	ADC0(00)		-10000-10000	
51(0x64)	传感量程(10.000)		0.1-999.999	传感(器)量程
52(0x66)	DA0(0)		0-4095	模拟输出零点
53(0x68)	DA1(4090)		100-4095	模拟输出满度
54(0x6a)	FDA0(0)		-99.999~999.999	变送零点对应测量值

55(0x6c)	TEDS (0)	0-1	0-禁止 1-启用
56(0x6e)	SIG0 (0)	-10000-10000	
59(0x74)	一级密码 (6000)	200-99999	定值输入密码
60(0x76)	二级密码 (6005)	200-99999	参数修改、校准密码

- 注：1. 使用 485 串口，修改第 31-35 项有效。
 2. 使用 232 串口，修改第 36-40 项有效。
 3. 开关输出定义：1=比较输出 1； 2=比较输出 2； 3=比较输出 3； 4= 合格； 5=超上限；
 6=低于下限； 7=到位； 8=运行； 9=超限； 10=稳定； 11=零位；

8. 通讯地址表

OModbus-RTU 通讯协议时 03、0x10 命令对应的地址表，

注：R：读；W：写，long：有符号的长整形数，ulong：无符号的长整形数，float：浮点数

地址(十六进制)	参数名称	数据类型	说明	读写
0-118(0-0x76)	对应功能参数表	Float	通讯地址=(参数序号-1)*2	RW
512-610(0x200-262)	全部实时数据	Float	这部分客户一般不用	R
1024-1142 (0x400-478)	对应功能参数表	Long	与 0-118 内容一样，但数据为 Long 格式	RW
1536-1634 (0x600-662)	全部实时数据	Long	与 512-610 地址内容一样，但数据为 Long 格式	R

1542 (0x606)	实时重量(力值)	Long		R
1636 (0x664)	AD 码值	Long		R
1638 (0x666)	DA 变送输出码	Long	工作方式为 0 时可写	RW
1640 (0x668)	输入状态	Long	每位对应一个输入	R
1642 (0x66a)	输出状态	Long	每位对应一个输入 工作方式为 0 时可修改	RW
1576 (0x628)	通讯标定时标定重量	Long	通讯标定时, 先把实际重量输入到该地址	RW
1578 (0x62a)	新增的操作命令向该地址写入数据可以执行部分操作	Long	1==清零 10=数字校准 12==校准输入零点 AD 14==校准输入满度 AD 20==校准数据备份 30==校准数据恢复	RW
40000 (0x9c40)	实时重量(力值)	Float	与 1542 都是实时测量值, 这里是浮点数	R
40002 (0x9c42)	当前峰值	Float		R
40004 (0x9c44)	当前谷值	Float		R
40008 (0x9c48)	运行状态	Long		R
40010 (0x9c4a)	系统状态	Long	d0=稳定 d1=零位	R
40012 (0x9c4c)	报警号	Long		R

40014(0x9c4e)	开关输出	Long		RW
40016(0x9c50)	开关输入	Long		RW
40018(0x9c52)	AD 码	Long		R
40020(0x9c54)	变送码	Long		RW
40022(0x9c56)	比较值 1	Long	参考“7. 功能参数表”第 1 项	RW
40024(0x9c58)	比较值 2	Long		RW
40026(0x9c5a)	比较值 3	Long		RW
40030(0x9c5e)	回滞 1	Long	参考“7. 功能参数表”第 5 项	RW
40038(0x9c66)	比较方式	Long	参考“7. 功能参数表”第 9 项	RW

备注 1:

向 1578(0x62a) 地址写入不同的数据可以完成不同的命令，命令执行完毕会返回原来数据加 100。具体功能如下：

写入数据	功 能	说 明
1(0x1)	清零	
10(0xa)	数字校准	使用前先修改传感器灵敏度、量程
12(0xc)	硬件校零	输入信号为 0
14(0xe)	硬件校满度	输入信号为 2.0000mv/v
20(0x14)	备份标定参数	
30(0x1e)	恢复标定参数	

05 命令对应的地址

地 址	功 能	备 注
1(0x1)	清零	
2(0x2)	标定	
5(0x5)	D01 控制	“7. 功能参数表” 第 30 项为 1 时才有效
6(0x6)	D02 控制	“7. 功能参数表” 第 30 项为 1 时才有效
7(0x7)	D03 控制	“7. 功能参数表” 第 30 项为 1 时才有效
10(0xa)	恢复出厂为方式 1	简单比较方式
11(0xb)	恢复出厂为方式 2	峰值捕获方式

9. 开出定义

开关量	工作方式 1(出厂缺省定义)	工作方式 2(出厂缺省定义)
输入	短接 I1 和 GD 仪表清零	短接 I1 和 GD 仪表清零
输出	仪表 O1 相对应比较值 1	仪表 O1 相对应上限比较
输出	仪表 O2 相对应比较值 2	仪表 O2 相对应中限比较
输出	仪表 O3 相对应比较值 3	仪表 O3 相对应下限比较

10. 注意安全

- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。

- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变送器、大功率电阻）的正上方。

11. 声明

- 超过使用环境条件要求会影响仪表的测量指标和寿命，严重时会造成仪表永久损坏！
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

12. 保修单说明

- 产品自售出之日起，整机保修一年，终生服务。
- 在保修期内如发现产品故障应及时与我公司联系，不得自行拆卸，否则本公司有权拒绝保修。
- 属下列情况之一者，实行收费修理：
 - ① 保修期满的产品。
 - ② 由于运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏的。
 - ③ 自行拆卸的或经非本公司保修点修理后的产品。
 - ④ 无产品编号或无保修单上的产品编号与送修的产品编号不符或涂改过的产品。
 - ⑤ 在保修期内非产品质量原因造成的损坏，其修理费用由用户承担。